

Installer une alimentation pour le moteur

L-Door ne se charge pas d'installer la prise de courant électrique nécessaire à l'alimentation du moteur de votre porte sectionnelle. Vous devez vous en charger vous-même ou faire appel à un électricien agréé. L'illustration suivante indique la position requise pour la prise de courant.

