

L-Door Digicode

Installatie / Installation / Installation / Installation



Vervangen batterij / Changement des piles / Batteriewechsel / Changing the battery




L-DOOR Group
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke

T 0032 (0)53 64 44 00
T 0032 (0)53 66 94 02

info@l-door.be
www.l-door.be

Doorlaatcode instellen / Définir code d'accès / Passiercode anlegen / Establishing the passcode



NL

- Leg de gewenste doorlaatcode tussen 2 en 6 cijfers vast en noteer deze 3a (bijv. dhr. Mulder: 3228), voer de code in 3b en houd vervolgens de sleuteltoets 3 seconden lang ingedrukt, tot de LED uitgaat 3c. U kunt maximaal 10 verschillende doorlaatcodes invoeren resp. maximaal 10 poorten openen.

FR

- Choisir un code d'accès de 2 à 6 chiffres et le noter 3a (p. Ex. 3228 pour M. Dupont), le saisir 3b puis maintenir enfoncée pendant 3 s la touche représentant une clé jusqu'à ce que la diode s'éteigne 3c. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 codes d'accès différent et ouvrir jusqu'à 10 portes de garage.

D

- Gewünschten Passiercode zwischen 2 - 6 Ziffern festlegen und notieren 3a (z. B. Herr Müller 3228), eingeben 3b und anschließend Schlüsseltaste für 3 Sek. gedrückt halten bis die LED erlischt 3c. Sie können bis zu 10 unterschiedliche Passiercodes eingeben bzw. bis zu 10 Tore öffnen.

EN


- Establish a pass code between 2 - 6 digits 3a and note it down (e. g. Mr Smith 3228), key in 3b and then keep the key button pressed for 3 seconds until the LED goes out 3c. You can input up to 10 different pass codes Resp. open up to 10 doors/gates

L-DOOR Group
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke

T 0032 (0)53 64 44 00
T 0032 (0)53 66 94 02

info@l-door.be
www.l-door.be

Digicode instellen / Régler le Digicode / Digicode einstellen / Setting up your Digicode



NL

- Druk 1x kort op de ovale toets op de motor. Nummer 1 verschijnt op de display.
- Zodra het display begint te knipperen, geef uw geheime code in (min. 4 cijfers, max.6 cijfers).
- Druk op de sleuteltoets
- Zodra de code is ingelezen zal de rode LED 5 keer knipperen.

FR

- Appuyez 1 x brièvement sur la touche ovale du moteur. Le numéro 1 s'affiche à l'écran.
- Indiquez votre code secret (min. 4 chiffres, max. 6 chiffres) dès que l'écran commence à clignoter.
- Appuyez sur la touche à clé.
- Une fois le code introduit, le témoin LED rouge clignote 5 fois.

D

- 1 X kurz auf die ovale Taste auf dem Motor drücken. Nummer 1 erscheint auf dem Display.
- Sobald das Display zu blinken anfängt, geben Sie Ihren Geheimkode ein (mind. 4 Ziffern, max 6 Ziffern)
- Auf die Schlüsseltaste drücken
- Sobald der Kode eingelesen ist, blinkt die rote LED 5 Mal auf.

EN


- Briefly press the oval button on the motor once. Number 1 will appear on the display.
- Enter your secret code as soon as the display starts to flash (min. 4 digits, max. 6 digits)
- Press the key button
- Once your code is read, the red LED will flash 5 times.


L-DOOR Group
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke

T 0032 (0)53 64 44 00
T 0032 (0)53 66 94 02

info@l-door.be
www.l-door.be

Wijzigen van geheime code / Modifier le code secret / Ändern des Geheimkodes /Changing your secret code





NL

- Druk de sleuteltoets even in.
- Voer uw bestaande resetcode in, bestaande uit 6 cijfers.
- Druk opnieuw even op de sleuteltoets.
- Druk 1x op de ovale toets op de motor, het cijfer 1 verschijnt op de display.
- Zodra het display begint te knipperen, geeft u uw geheime code in (min. 4 cijfers, max. 8 cijfers).
- Druk op de sleuteltoets.
- Zodra de code is ingelezen, zal de rode LED 5 keer knipperen.

FR

- Appuyez un instant sur la touche à clé.
- Indiquez le code de réinitialisation composé de 6 chiffres.
- Appuyez à nouveau un instant sur la touche à clé.
- Appuyez 1x sur la touche ovale du moteur, le chiffre 1 s'affiche à l'écran.
- Indiquez votre code secret (min. 4 chiffres, max. 8 chiffres) dès que l'écran commence à clignoter.
- Appuyez sur la touche à clé.
- Une fois le code introduit, le témoin LED rouge clignote 5 fois.

D

- Die Schlüsseltaste kurz drücken
- Den bestehenden Resetkode aus 6 Ziffern eingeben
- Erneut auf die Schlüsseltaste drücken.
- 1 X auf die ovale Taste auf dem Motor drücken, die Ziffer 1 erscheint auf dem Display
- Sobald das Display zu blinken anfängt, geben Sie Ihren Geheimkode ein (mind. 4 Ziffern, max.8 Ziffern)
- Auf die Schlüsseltaste drücken
- Sobald der Kode eingelesen ist, blinkt die rote LED 5 Mal auf.

EN

- Briefly press the key button.
- Enter your current 6-digit reset code.
- Briefly press the key button again.
- Press the oval button on the motor once, digit 1 will appear on the display.
- Enter your secret code as soon as the display starts to flash (min. 4 digits, max. 8 digits)
- Press the key button
- Once your code is read, the red LED will flash 5 times.

L-DOOR Group
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke

T 0032 (0)53 64 44 00
T 0032 (0)53 66 94 02

info@l-door.be
www.l-door.be